

Настройка модуля транскодера MPEG-2/H.264/H.265 Sencore OmniHub OHX6-TXS-00

Модуль многоканального транскодера Sencore OmniHub OHX6-TXS-00 с поддержкой стандартов MPEG-2/H.264/H.265, предназначен для установки в шасси Sencore OmniHub 6-02 / OmniHub 6D-02 / OmniHub 6RFX-02.



ОНХ6-ТХS-00 - это модуль транскодера, который поддерживает транскодирование между различными видео стандартами, такими как H.265, H.264 и MPEG-2. Модуль имеет 2 порта GbE, 2 порта USB и 1 порт HDMI. Порты GBE предназначены для ввода и вывода IP-потоков данных, а порт USB и порт HDMI - для установки ОС. С помощью этого модуля транскодера возможно формирование выходных программ с нужным кодеком для адаптации к различным декодерам и/или дальнейшей передачи. Учитывая огромное количество устаревших устройств в существующей сети, OHX6-TXS-00 является идеальным выбором для адаптации потоковой передачи между различными устройствами.



Головная станция Sencore OmniHub 6-02



Задняя панель модели Sencore OmniHub 6D-02



Задняя панель модели Sencore OmniHub 6-02



Головная станция Sencore OmniHub 6RF-02



Задняя панель модели Sencore OmniHub 6RF-02



Настройка и управление

			6
		🔹 👔 Status 🏘 System Setting 🏘 IP Input 🕸 IP Output 🤱 admin+	Sencore.
Module List OHM6-QAMA-02	Status		Device Information
2 M OHMS OAKA 42			
		Module 1: Normal Module 2: Normal Module 3: Not incented Module 3: Not incented Processor	
Оби	ций вид графического	интерфейса управления головной станции Sencore On	nniHub 6

OHX6-TXS-00 > Status

Вкладка «Статус» позволяет пользователю получить подробную информацию о текущем состоянии транскодера и о входных и выходных видеопотоках.

			1	nput					Outpu	ıt
Engine	Status	Run Time	Input Source	Service	View	Output URL	Preview	Encoding Format	Resolution	Frame Rat
1	•	0:0:0:12	UDP://227.10.29.99:4027:Data 1	[5]	۲	RTP://227.10.29.99:4020		MPEG-2	1920 x 1080	29.97Hz Interla
2	•	0:0:0:0	UDP://0.0.0.0:5001:internal	[1] NONE	۲	http://10.38.223.15/live_2_1.sdp		MPEG-2	1920 x 1080	Auto
3	•	0:0:0:0	UDP://0.0.0.0:5001:Internal	[1] NONE	۲	UDP://0.0.0.0:6003		MPEG-2	1920 x 1080	Auto
4	•	0:0:0:0	UDP://0.0.0.0:5001:Internal	[1] NONE	۲	UDP://0.0.0.0:6004		MPEG-2	1920 x 1080	Auto
5	•	0:0:0:0	UDP://0.0.0.0:5001:Internal	[1] NONE	۲	UDP://0.0.0.0:6005		MPEG-2	1920 x 1080	Auto
6	٠	0:0:0:0	UDP://0.0.0.0:5001:internal	[1] NONE	۲	UDP://0.0.0.0:6006		MPEG-2	1920 x 1080	Auto
7	•	0:0:0:0	UDP://0.0.0.0:5001:Internal	[1] NONE	۲	UDP://0.0.0.0:6007		MPEG-2	1920 x 1080	Auto
8	•	0:0:0:0	UDP://0.0.0.0:5001:Internal	[1] NONE	۲	UDP://0.0.0.0:6008		MPEG-2	1920 x 1080	Auto
9	•	0:0:0:0	UDP://0.0.0.0:5001:Internal	[1] NONE	۲	UDP://0.0.0.0:6009		MPEG-2	1920 x 1080	Auto
10	٠	0:0:0:0	UDP://0.0.0.0:5001:Internal	[1] NONE	۲	UDP://0.0.0.0:6010		MPEG-2	1920 x 1080	Auto







Output URL	Preview	Encoding Format	Resolution	Frame Rate	Total Bitrate(Mbps)	Video Bitrate(Mbps)	Audio 1 Codec
RTP://227.10.29.99:4020		MPEG-2	1920 x 1080	29.97Hz Interlaced	15.00(Mbps)	12.00(Mbps)	AC3
http://10.38.223.15/live_2_1.sdp		MPEG-2	1920 x 1080	Auto	8.80(Mbps)	8.00(Mbps)	MPEG1/L2
UDP://0.0.0.0:6003		MPEG-2	1920 x 1080	Auto	8.80(Mbps)	8.00(Mbps)	MPEG1/L2
UDP://0.0.0.0:6004		MPEG-2	1920 x 1080	Auto	8.80(Mbps)	8.00(Mbps)	MPEG1/L2
UDP://0.0.0.0:6005		MPEG-2	1920 x 1080	Auto	8.80(Mbps)	8.00(Mbps)	AC3
UDP://0.0.0.0:6006		MPEG-2	1920 x 1080	Auto	8.80(Mbps)	8.00(Mbps)	MPEG1/L2
UDP://0.0.0.0:6007		MPEG-2	1920 x 1080	Auto	8.80(Mbps)	8.00(Mbps)	MPEG1/L2
UDP://0.0.0.0:6008		MPEG-2	1920 x 1080	Auto	8.80(Mbps)	8.00(Mbps)	MPEG1/L2
UDP://0.0.0.0:6009		MPEG-2	1920 x 1080	Auto	8.80(Mbps)	8.00(Mbps)	MPEG1/L2
UDP://0.0.0.0:6010		MPEG-2	1920 x 1080	Auto	8.80(Mbps)	8.00(Mbps)	MPEG1/L2

- Engine: Номер канала. Количество входных каналов контролируется лицензией. •
- Status: Отображение статуса канала. Когда канал включен, индикатор загорится зеленым светом, в противном случае - красным.
- Input Source: Отображение протокола входного канала, адреса и порта, а также входного Ethernet порта.
- Service: показывает, какой канал транскодируется.
- View: Нажмите, чтобы просмотреть подробную информацию о выбранном входном канале •
- Output URL: отображение протокола вывода, адреса и номера порта.
- Preview: просмотрите качество транскодирования, наведя на него курсор. •
- Encoding format: отображение выходного формата кодирования. •
- Resolution: отображение разрешения выходного видео.
- Frame rate: отображение частоты кадров выходного видео. •
- Total bitrate: отображение общего выходного битрейта транспортного потока.
- Video bitrate: отображение битрейта выходного видео. •
- Audio bitrate: отображение битрейта выходного аудио. •
- Run time: отображение продолжительности транскодирования.

Пользователь также может нажать кнопку дополнительных настроек «Advanced Setting» во вкладке «Status», и увеличить или уменьшить количество отображаемых во вкладке параметров.

OHX6-TXS-00		St	atus Input	Engine	System	Alarm	About
Advanced Setting V				CPU: 8%	GPU: 0%	Memor	y: <mark>4.03%</mark>
Video Parameter 🗌							
Encoding Format	Resolution	✓ Frame Rate	🗹 Total Bit	rate			
Video Bitrate							
Audio Parameter 🗌							
Audio 1 Codec	Audio 2 Codec	🗌 Audio 3 Codec	Audio 4	Codec			
Audio 1 Bitrate	Audio 2 Bitrate	Audio 3 Bitrate	Audio 4	Bitrate			
🗌 Audio 1 Sample Rate	Audio 2 Sample Rate	Audio 3 Sample Rate	🗌 Audio 4	Sample Rate			



OHX6-TXS-00 > Input

Это меню позволяет пользователю настроить источник входного сигнала, включая протоколы UDP и RTP. В зависимости от типа протокола, выбранного пользователем, доступные параметры конфигурации будут изменяться.

При этом, три настройки будут общими для всех протоколов:

- «Enable», активирование канала;
- «Network Port» сетевой порт для которого можно установить значения DATA1, DATA2 и Внутренний (IPвход основной платы CMP);
- «VLAN», который будет фильтровать входящие потоки по тегам VLAN.

Если установлен Внутренний порт («Internal»), модуль будет использовать порт данных основной платы СМР, при этом пользователю необходимо будет ввести тот же IP-адрес, который используется для IP входа.

После настройки, необходимо нажать кнопку (2007), для сохранения и активации конфигурации.

Engine	Status	Enable	Network Port	Protoc	ol	IP Address	Port	VLAN		VLAN ID	Action			
1	•		Data 1 🔹	UDP	•	227.10.29.99	4027	Disable	•	None 🔻	۲			
2	•		Internal -	UDP	•	227.10.29.99	4027	Disable	۳	None 🔻	۲		A	pply
3	٠		Internal -	UDP	•	0.0.0.0	5003	Disable	•	None 💌	۲			
4	•		Internal -	UDP	•	0.0.0.0	5004	Disable	•	None 🔹	۲			
5	•		Internal •	UDP	٠	0.0.0.0	5005	Disable	۳	None 🔹	۲			
6	•		Internal -	UDP	•	0.0.0.0	5006	Disable	¥	None 🔻	۲			
7	٠		Internal -	UDP	Ŧ	0.0.0.0	5007	Disable	•	None 🔹	۲			
8	•		Internal -	UDP	•	0.0.0.0	5008	Disable	Ŧ	None 🔹	۲			
9	٠		Internal	UDP	•	0.0.0.0	5009	Disable	•	None 🔻	۲			
10			Internal	UDP	-	0.0.0.0	5010	Disable	Ŧ	None -	۲			

Settings	Range	Description				
Input	After finish settings of that input channel, check the box under to enable that input	A green indicator beside means receive source successfully while a red indicator means failed.				
	DATA1	Select right Ethernet which the stream feeds into. The				
Network Interface	DATA2	Internal input is fed by CMP baseboard Data port				
	Internal					
Brotocol	UDP	Check the "IP address" and enter Ethernet IP address				
	RTP	which the source comes from.				





OHX6-TXS-00 > Engine

После завершения настройки входа пользователю необходимо войти на страницу Engine для настройки параметров транскодирования. Это меню позволяет устанавливать параметры транскодирования выходных данных. Установите флажок «Select Service» и выберите активный входной поток из раскрывающегося списка. Пользователь может настроить выходные параметры транскодирования в поле для соответствующего канала.

Нажмите (мене), чтобы конфигурация вступила в силу.

OHX6-	TXS-00										Chatura			Cumbran	Alarm Al
•		_									Status		nput Engine	System	Alarm Ad
Advance	ed Setting	>													
													Output		
Channel	Enable	Select Service		Network Port		Protocol		IP Address	Port	Total Bitrate(Mbps)	Encodir Forma	ng t	Video Bitrate(Mbps) Re	Apply
1		IP1[227.10.29.99:4027][5:]	-	Data 1 👻	R	tp.	Ŧ	227.10.29.99	4020	15.00	MPEG-2	Ŧ	12.00	1920 :	¢
2		None		Data 1 🗸	R	TP With SDP	•	227.10.29.99	6002	8.80	MPEG-2	-	8.00	1920 :	ć
3		IP1[227.10.29.99:4027][5:]		Internal -) U	IDP	¥	0.0.0.0	6003	8.80	MPEG-2	Ŧ	8.00	1920 :	¢
4		None	•	Internal	U	IDP	Ŧ	0.0.0.0	6004	8.80	MPEG-2	•	8.00	1920 :	¢
5		None	•	Internal 👻	0	IDP	•	0.0.0.0	6005	8.80	MPEG-2	•	8.00	1920 :	¢
6		None	•	Internal	U	IDP	Ŧ	0.0.0.0	6006	8.80	MPEG-2	•	8.00	1920 :	¢
7		None	•	Internal 🗸) U	IDP	•	0.0.0.0	6007	8.80	MPEG-2	•	8.00	1920 :	¢
8		None	•	Internal -	U	IDP	Ŧ	0.0.0.0	6008	8.80	MPEG-2	•	8.00	1920 :	¢
9		None	-	Internal		IDP	•	0.0.0.0	6009	8.80	MPEG-2	•	8.00	1920 :	¢
10		None	•	Internal 👻	U	IDP	Ŧ	0.0.0.0	6010	8.80	MPEG-2	•	8.00	1920 :	< Comparison of the second sec

Перейдите к панели ниже, чтобы изменить выходные параметры транскодирования.

Пользователь может нажать кнопку (Advanced Setting), чтобы просмотреть дополнительные параметры для настройки. Пользователь может выделить соответствующее поле, чтобы добавить функцию в настройках процессора. Если пользователь выделит поле рядом с заголовками «Video/Audio/Subtitle Parameter», он выберет все функции соответствующего подраздела и добавит их в настройки процессора.

OHX6-	rxs-00									Status	s li	nput Engine S	ystem A	Alarm /
Advance	ed Setting	>										Output		
Channel	Enable	Select Service		Network Port	Protocol		IP Address	Port	Total Bitrate(Mbps)	Encodi Forma	ng it	Video Bitrate(Mbps)	Re	Appl
1	 Image: A start of the start of	IP1[227.10.29.99:4027][5:]	•	Data 1 🔹	RTP	•	227.10.29.99	4020	15.00	MPEG-2	•	12.00	1920 x	
2		None	¥	Data 1 👻	RTP With SDP	•	227.10.29.99	6002	8.80	MPEG-2	Ŧ	8.00	1920 x	
3		None	¥	Internal	UDP	•	0.0.0.0	6003	8.80	MPEG-2	•	8.00	1920 x	
4		None	•	Internal	UDP	•	0.0.0.0	6004	8.80	MPEG-2	•	8.00	1920 x	
5		None	Ŧ	Internal	UDP	•	0.0.0.0	6005	8.80	MPEG-2	-	8.00	1920 x	
6		None	•	Internal -	UDP	•	0.0.0.0	6006	8.80	MPEG-2	-	8.00	1920 x	
7		None	Ŧ	Internal -	UDP	•	0.0.0.0	6007	8.80	MPEG-2	-	8.00	1920 x	
8		None	•	Internal -	UDP	•	0.0.0.0	6008	8.80	MPEG-2	-	8.00	1920 x	
9		None	•	Internal	UDP	•	0.0.0.0	6009	8.80	MPEG-2	-	8.00	1920 x	
10		None	-	Internal	UDP	•	0.0.0.0	6010	8.80	MPEG-2	-	8.00	1920 x	





OHX6-TXS-00			S	tatus Input Engine System	Alarm About
Advanced Setting V					
Video Paramete					Apply
Total Bitrate	Encoding Format	Video Bitrate	Resolution	Frame Rate	
🗹 Data Table Standard	🗹 Data Table Mode	Closed Caption			
Audio Parameter					
🗹 Audio 1 Codec	Audio 2 Codec	Audio 3 Codec	Audio 4 Codec		
Audio 1 Bitrate	Audio 2 Bitrate	Audio 3 Bitrate	Audio 4 Bitrate		
Audio 1 Channels	Audio 2 Channels	Audio 3 Channels	Audio 4 Channels		
Audio 1 Sample Rate	Audio 2 Sample Rate	Audio 3 Sample Rate	Audio 4 Sample Rate		
Audio 1 Selection	Audio 2 Selection	Audio 3 Selection	Audio 4 Selection	🗌 Audio Loudness	
Subtitle Parameter					
Subtitle 1 Codec	Subtitle 2 Codec	Subtitle 3 Codec	Subtitle 4 Codec		
Subtitle 1 Input ID	Subtitle 2 Input ID	Subtitle 3 Input ID	Subtitle 4 Input ID		
				Output	

Transcode - Транскодирование

Транспортный протокол

OHX6-TXS-00 поддерживает транспортные протоколы UDP, RTP, RTP с SDP. **1. UDP**

Settings	Range	Description
	Multicast:	
	224.0.0.0	
Destination	~239.255.255.	
Destination	255	
address	Unicast:	
	terminal IP	
	address	
Destination port	1~65535	
Total Ditrata	0 -	Need to be higher than the video
TOLAI BILIALE	30000Kbps	bitrate

2. RTP

Settings	Range	Description
	Multicast:	
	224.0.0.0	
Destination	~239.255.255.	
	255	
audress	Unicast:	
	terminal IP	
	address	
Destination port	1~65535	
Tatal Dituata	0 -	Need to be higher than the video
Total Bitrate	30000Kbps	bitrate



Video setting - Настройки видео

Ниже показаны параметры, которые пользователь может настроить для транскодирования и вывода видео. Разные стандарты будут иметь разные параметры конфигурации.

								Output				
Network Port	Protocol		IP Address	Port	Total Bitrate(Mbps)	Encodin Format	g	Video Bitrate(Mbps)	Resolution	Frame Rate	Data Table Standard	Data ⁻
Data 1 🔹 🔻	RTP	•	227.10.29.99	4020	15.00	MPEG-2	•	12.00	1920 x 1080 🔻	29.97Hz Interlace 🕈	ATSC -	Pass-T
Data 1 🔹 👻	RTP With SDP	•	227.10.29.99	6002	8.80	MPEG-2	•	8.00	1920 x 1080 🗸	Auto 👻	ATSC -	Pass-T
Internal 👻	UDP	•	0.0.0.0	6003	8.80	MPEG-2	Ŧ	8.00	1920 x 1080 🗸	Auto 👻	ATSC -	Pass-T
Internal 👻	UDP	•	0.0.0.0	6004	8.80	MPEG-2	•	8.00	1920 x 1080 🔻	Auto 👻	ATSC -	Pass-T
Internal 🔹	UDP	•	0.0.0.0	6005	8.80	MPEG-2	•	8.00	1920 x 1080 🔻	Auto 👻	ATSC -	Pass-T
Internal 🔹	UDP	•	0.0.0.0	6006	8.80	MPEG-2	Ŧ	8.00	1920 x 1080 🔻	Auto 👻	ATSC -	Pass-T
Internal 👻	UDP	•	0.0.0.0	6007	8.80	MPEG-2	•	8.00	1920 x 1080 🗸	Auto 👻	ATSC -	Pass-T
Internal 👻	UDP	•	0.0.0.0	6008	8.80	MPEG-2	•	8.00	1920 x 1080 👻	Auto 👻	ATSC -	Pass-T
internal 👻	UDP	Ŧ	0.0.0.0	6009	8.80	MPEG-2	Ŧ	8.00	1920 x 1080 🔻	Auto 👻	ATSC -	Pass-T
Internal 🔹	UDP	•	0.0.0.0	6010	8.80	MPEG-2	-	8.00	1920 x 1080 🔻	Auto 👻	ATSC	Pass-T

Settings	Range	Description
Encoding format	MPEG-2 H.264 H.265(License required)	
Bitrate	0.48-20Mbps	Video bitrate
Resolution	Auto 1920 x 1080 1280 x 720 720 x 576 720 x 480	When choose "Auto", it would follow the original video resolution
Frame Rate	Auto 25p/29.97p/3 0p/50p/59.94 p/60p 25i/29.97i/30i /50i/59.94i/60 i	When choose "Auto", it would follow the original video frame rate.
Data Table Standard	DVB/ATSC	
Data Table Mode	Disable Pass through Generate	User could select if you need to disable, pass through or generate the table on OHX6-TXS-00 which including ATSC,NIT and EIT table
Closed Caption	Enable Disable	Choose if use the closed caption on the output





Audio Setting - Настройка аудио

Этот раздел позволяет пользователю настроить параметры транскодирования аудио по выходу. Разные стандарты будут иметь разные параметры конфигурации.

					Output
Audio 1 Codec		Audio 1 Bitrate(Kbps)	Audio 1 Channels	Audio 1 Sample Rate(Khz	Audio 1 Selection
AC3	•	256	5.1 💌	48	▼ 1 - [84] - English ▼
MPEG1/L2	•	96	Stereo -	48	• 1 •
MPEG1/L2	•	96	Stereo 👻	48	• 1 •
MPEG1/L2	•	96	Stereo -	48	• 1 •
AC3	•	256	5.1 💌	48	• 1 •
MPEG1/L2	•	96	Stereo 🔻	48	• 1 •
MPEG1/L2	•	96	Stereo 🗸	48	• 1 •
MPEG1/L2	•	96	Stereo -	48	• 1 •
MPEG1/L2	-	96	Stereo -	48	• 1 •
MPEG1/L2	•	96	Stereo	48	• 1 •

Subtitle Setting - Настройка субтитров

Subtitle 1 Codec	Subtitle 1 Input ID
None 🔻	1 -
None 🔻	1 🔹
None 🔻	1 -
None 🔻	1 •
None 🔻	1 🔹
None 🔻	1 🔹
None 🔻	1 🔹
None 👻	1 🔹
None 🔻	1 🔹
None 🔻	1





OHX6-TXS-00 > System

Network - Сетевые настройки

Как показано ниже, OHX6-TXS-00 имеет 2 порта Данных, и Внутренний порт, которые будут использоваться для ввода/вывода данных. Статус соединения показывает подключение кабеля к порту данных. Пользователь может изменить IP-адрес, маску подсети и DNS для каждого порта данных. После настройки параметров нажмите кнопку

Network

Network	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway	Primary DNS	Secondary DNS	MAC Address	Link Status
Data 1 (Eth 0)	10.200.1.10	255.255.255.	10.200.1.254	10.100.20.7	10.100.20.10	a0:69:86:06:da:	1000Mb/s
Data 2 (Eth 1)	192.168.12.10	255.255.255.	192.168.12.254			a0:69:86:06:da:	OMb/s
Internal (Eth 2)	10.38.223.15	255.255.255.0	10.38.223.254			a0:69:86:06:da:	1000Mb/s

Settings	Range	Description
IP Address	xxx.xxx.xxx.xxx	Static mode IP address entry
Subnet Network	xxx.xxx.xxx.xxx	Static Mode subnet mask entry
Gateway	xxx.xxx.xxx.xxx	Static Mode gateway entry

VLAN - настройки VLAN

VLAN	

Network	VLAN ID	VLAN IP	Operation
---------	---------	---------	-----------

Settings	Range	Description
Network	Data0/Data1/Internal	Add the VLAN to the designated NIC
VLAN ID	1-4094	The VLAN tag to be assigned to outgoing streams and filtered for incoming streams
VLAN IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Static mode IP address entry





Firmware Version Upgrade - Обновление программного обеспечения

Обновление программного обеспечения OHX6-TXS-00 выполняется через веб-интерфейс. Файл обновления встроенного ПО предоставляется производителем и затем загружается в устройство. Чтобы запросить последнюю версию встроенного ПО обратитесь в нашу службу технической поддержки.

Firmware Version Update			
Upgrade		Browse	Upload

Software License - Лицензирование

Каждый модуль OHX6-TXS-00 будет иметь свой собственный идентификатор продукта. Если пользователю необходимо обновить файл лицензии или добавить функцию лицензии, экспортируйте файл лицензии и отправьте его в группу технической поддержки Sencore.

Software License	
Product ID	c698156400113e8600e7f65bdfc772f7
Import License	Browse Upload
Export License	Export

System Resource - Системные ресурсы

На этой странице показано текущее использование ЦП, памяти и графического процессора. При разном числе каналов транскодирования и разных параметрах транскодирования их использование также различается.

System Resource			
CPU	•	4%	
GPU		5%	
Memory	-	6.19%	





Profile - профиль

ОНХ6-TXS-00 может сохранять все настройки в нескольких профилях. Профили можно сохранять локально и на внешнем накопителе для использования на других модулях ОНХ6-TXS-00 или для создания резервной копии для текущего модуля. Профили можно использовать для быстрого и легкого изменения конфигурации модуля в соответствии с различными требованиями к интерфейсам и транскодированию.

Profile Name	Date	Operation
2023_06_27_21_05_20.sys.img	2023-06-29 09:43:48	Apply Download Delete

Backup New Profile	Backup Profile	Used to create a new profile to the profile list
Import Profile	Import Profile	Used to import a profile to the module from user pc
Apply Profile	Apply	Used to apply a profile selected from profile list
Download Profile	Download	Used to download a profile selected from the list to the user pc
Delete Profile	Delete	Used to delete a profile from the profiles list

SNMP

Пользователь может управлять системой OHX6-TXS-00 с использованием SNMP (файл SNMP MIB). После завершения настройки нажмите .

SNMP	Password	IP
Read-Only Community	public	default
Read-Write Community	private	default

System Restart - Перезагрузка системы

В этом разделе пользователь может перезагрузить систему, сбросить систему к настройкам по умолчанию и выключить систему с помощью веб-операций.

Примечание. ІР-адреса не изменятся при сбросе системы к настройкам по умолчанию.







Logs - Журнал событий

Как правило, исходные системные журналы сохраняются в течение нескольких месяцев, пока они не будут закрыты новыми записями, если система работает нормально. Пользователю рекомендуется сохранить и отправить текущие системные журналы техническому специалисту Sencore, если система работает ненормально. В этом окне отображаются события реальном времени. Если пользователю необходимо просматривать

журналы в реальном времени без экспорта файла журнала, нажмите Clear Log . Устройство будет продолжать генерировать новые записи внутри окна.

Logs

2023-07-01 11:20:49 [Alarm] ID:00030015, Continuity counter(CC) error, Solution:Pleas 2023-07-01 11:20:49 [Alarm] ID:00030018, Solution:Please check the input 2023-07-01 11:20:50 [Alarm] ID:00030019, 1, Solution:Please check the input	Description:IPI-1(udp://227 se check the input Description:IPI-1(udp://227 Description:IPI-1(udp://227	.10.29.99:4027:Da .10.29.99:4027:Da .10.29.99:4027:Da	ata 1) total cc error:1 ata 1)pat error. TS p ata 1)pat table error.	54 TS packet acket pat error, TS packet pat error
		Clear Log	Export Log	Export System Log



OHX6-TXS-00 > Alarm

На этой странице отображаются все текущие активные сигналы тревоги, о которых сообщает устройство. Нажмите Ignore, чтобы скрыть сигналы тревоги.

OHX6	-TXS-00			Status Input Engine System	m Alarm Abou
NO.	Location	Alarm Type	Last Changed	Notification	Operation
1	Data 2	The ethernet is not connected to any IP networks	2023/07/01 10:18:54	Check the Data cable connection	Ignore
2	IPI-0(udp://227.10.29.99:4027:Data 1)pat error.	TS packet pat error	2023/07/01 10:22:18	Please check the input	Ignore
3	IPI-0(udp://227.10.29.99:4027:Data 1)pat table error.	TS packet pat error 1	2023/07/01 10:22:18	Please check the input	Ignore
4	IPI-0(udp://227.10.29.99:4027:Internal)pa error.	TS packet pat error	2023/07/01 10:27:21	Please check the input	Ignore
5	IPI-0(udp://227.10.29.99:4027:Internal)pa table error.	TS packet pat error 1	2023/07/01 10:27:21	Please check the input	Ignore
6	IPI-1(udp://227.10.29.99:4027:Data 1)pat error.	TS packet pat error	2023/07/01 11:21:32	Please check the input	Ignore
7	IPI-1(udp://227.10.29.99:4027:Data 1)pat table error.	TS packet pat error 1	2023/07/01 11:21:32	Please check the input	Ignore

OHX6-TXS-00 > About

Пользователь может проверить идентификатор модуля, а также версию прошивки, установленную в данный момент.

OHX6-TXS-00		Status	Input	Engine	System	Alarm	About
	Informa	Information					
	Product ID:	c698156400113e8600e7f65bdfc772f7					
	Firmware Name:	release					
	Firmware Version:	1.5.3					
	Hardware Version:	1.0.0.0					
	Build Version:	10343					
	Release Date:	2023-04-26 06:44:04					
	Hardware Fingerprint:	09fb8baf2c43f47a6b05eaaba7206754					